

■UPS プラグ・コンセント一覧（100V）

●工場出荷時 ○製品に同梱

プラグ/コンセント		入力プラグ				出力コンセント	
電圧		100V系				100V系	
規格名称		NEMA 5-15P	NEMA 5-20P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R	NEMA 5-20R※1
許容電流		15A	20A		30A	15A	20A
形状							
常時 商用 給電 方式	BZ35TLT2	●	—	—	—	3個(+スル-3個)	—
	BZ50TLT2	●	—	—	—	3個(+スル-3個)	—
	BX35F	●	—	—	—	3個	—
	BX50F	●	—	—	—	3個	—
	BX50FW	●	—	—	—	2個	—
	BX75SW	●	—	—	—	4個	—
	BY35S	●	—	—	—	4個	—
	BY50S	●	—	—	—	4個	—
	BY80S	●	—	—	—	4個	—
	BY120S	●	—	—	—	4個	—
フ イ ン タ ク テ ィ ブ 方 式	BY50FW	●	—	—	—	3個	—
	BY75SW	●	—	—	—	4個	—
	BL50T	●	—	—	—	6個	—
	BL75T	●	—	—	—	6個	—
	BL100T	●	—	—	—	8個	—
	BN50T	●	—	—	—	6個	—
	BN75T	●	—	—	—	6個	—
	BN100T	●	—	—	—	8個	—
	BN150T	●※2	—	—	—	8個	—
	BN220T	○	—	—	●	8個	2個
	BN300T	—	—	—	●※7	8個	2個
	BN50S	●	—	—	—	6個	—
	BN75S	●	—	—	—	6個	—
	BN100S	●	—	—	—	6個	—
	BN150S	●※2	—	—	—	6個	—
	BN220S	—	—	—	●	8個	2個
	BN300S	—	—	—	●※5	8個	2個
	BN75R	●	—	—	—	4個	—
常 時 イ ン パ ー タ 給 電 方 式	BN150R	●※2	—	○	—	6個	—
	BN300R	—	—	—	●※7	6個	2個
	BN100XR	●	—	—	—	4個	—
	BN150XR	●※2	—	○	—	4個	—
	BN240XR	—	—	—	●	2個	4個
	BU50SW	●	—	—	—	6個	—
	BU75SW	●	—	—	—	6個	—
	BU100SW	●	—	—	—	6個	—
	BU150SW	●※3	—	○	—	5個	—
	BU75RW	●	—	—	—	6個	—
常 時 イ ン パ ー タ 給 電 方 式	BU100RW	●	—	—	—	6個	—
	BU200RW	●※4	—	—	—	—	6個
	BU300RW	—	—	—	●※6	—	6個
	BU60RE	●	—	—	—	4個	—
常 時 イ ン パ ー タ 給 電 方 式	BU100RE	●	—	—	—	4個	—

- ※1 NEMA 5-20Rコンセントは、NEMA 5-15Pプラグと NEMA 5-20Pプラグのどちらも接続することができます。
- ※2 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(1500VA/1350W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、20A用プラグへの交換が必要です。
- ※3 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(1500VA/1050W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、20A用プラグへの交換が必要です。
- ※4 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(2000VA/1600W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、30A用プラグへの交換が必要です。
- ※5 工場出荷時の入力プラグ(NEMA L5-30P)では最大出力(3000VA/2700W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、50A用プラグへの交換が必要です。
- ※6 工場出荷時の入力プラグ(NEMA L5-30P)では最大出力(3000VA/2400W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、端子台接続への交換が必要です。
- ※7 工場出荷時の入力プラグ(NEMA L5-30P)では最大出力(3000VA/2700W)までご使用できません。最大出力でご使用の場合には、端子台接続への交換が必要です。

■UPSプラグ・コンセント一覧（200V）

●工場出荷時

プラグ/コンセント		入力プラグ				出力コンセント			
電圧		200V系				200V系			
規格名称		NEMA L6-15P	NEMA L6-20P	NEMA L6-30P	端子台	IEC C13	IEC C19	NEMA L6-30R	端子台
許容電流		15A	20A	30A	—	15A	20A	30A	—
形状									
給電方式 常時 ライン バータ	BU1002SW	●	—	—	—	3個	—	—	2系統
	BU3002SW	—	●	—	—	5個	1個	—	2系統
	BU1002RW	—	—	—	●	—	—	—	1系統
	BU2002RWL	—	—	—	●	—	—	—	1系統
	BU3002RWL	—	—	—	●	—	—	—	1系統
	BU5002RWL	—	—	●	●	—	—	2個	1系統

入力プラグと出力容量の関係

■ラインインタラクティブ方式

●工場出荷時 ○製品に同梱 △お客さまにてご用意

形状	型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	最大出力容量								AC入力プラグ変更時に 必要となるUPS設定	
					100V mode				115V mode				設定スイッチ7	設定スイッチ8
					標準電圧感度		低電圧感度		標準電圧感度		低電圧感度			
					VA	W	VA	W	VA	W	VA	W		
ラックマウント型	BN75R	15A	NEMA 5-15P	●	750	680	750	680	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN150R	15A	NEMA 5-15P	●	1125	1125	1050	1050	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA 5-20P	△	1500	1350	1450	1350	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA L5-20P	○										
	BN300R	20A	NEMA 5-20P	△	1520	1520	1420	1420	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA L5-20P	△										
		30A	NEMA L5-30P	●									2370	2370
		40A以上	端子台接続	△	3000	2700	3000	2700	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN150XR	15A	NEMA 5-15P	●	1100	1000	1035	1000	1140	1000	1080	1000	-	-
		20A	NEMA 5-20P	△	1500	1000	1420	1000	1500	1000	1480	1000	-	-
NEMA L5-20P			△											
NEMA L5-20P			○											
タワー型	BL50T	15A	NEMA 5-15P	●	500	450	500	450	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BL75T	15A	NEMA 5-15P	●	750	680	750	680	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BL100T	15A	NEMA 5-15P	●	1000	900	1000	900	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN50T	15A	NEMA 5-15P	●	500	450	500	450	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN75T	15A	NEMA 5-15P	●	750	680	750	680	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN100T	15A	NEMA 5-15P	●	1000	900	1000	900	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN150T	15A	NEMA 5-15P	●	1125	1125	1050	1050	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA 5-20P	△	1500	1350	1450	1350	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA L5-20P	△										
	BN220T	15A	NEMA 5-15P	○	1095	1095	1020	1020	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA 5-20P	△	1520	1520	1420	1420	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA L5-20P	△										
		30A	NEMA L5-30P	●	2200	1980	2050	1980	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN300T	20A	NEMA 5-20P	△	1520	1520	1420	1420	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		20A	NEMA L5-20P	△										
		30A	NEMA L5-30P	●	2370	2370	2200	2200	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
		40A以上	端子台接続*1	△	3000	2700	3000	2700	-	-	-	-	LCD操作パネルにて選択可能	
	BN50S	15A	NEMA 5-15P	●	500	450	500	450	500	450	500	450	OFF	OFF
	BN75S	15A	NEMA 5-15P	●	750	680	750	680	750	680	750	680	OFF	OFF
	BN100S	15A	NEMA 5-15P	●	1000	900	1000	900	1000	900	1000	900	OFF	OFF
	BN150S	15A	NEMA 5-15P	●	1095	1095	1020	1020	1220	1220	1145	1145	OFF	OFF
		20A	NEMA 5-20P	△	1500	1350	1420	1350	1500	1350	1500	1350	ON	OFF
			NEMA L5-20P	△										
	BN220S	15A	NEMA 5-15P	△	925	925	850	850	1020	1020	945	945	OFF	OFF
		20A	NEMA 5-20P	△	1350	1350	1250	1250	1495	1495	1395	1395	ON	OFF
			NEMA L5-20P	△										
30A		NEMA L5-30P	●	2200	1980	2050	1980	2200	1980	2200	980	OFF	ON	
BN300S	15A	NEMA 5-15P	△	925	925	850	850	1020	1020	945	945	OFF	OFF	
	20A	NEMA 5-20P	△	1350	1350	1250	1250	1495	1495	1395	1395	ON	OFF	
		NEMA L5-20P	△											
	30A	NEMA L5-30P	●	2200	2200	2050	2050	2445	2445	2295	2295	OFF	ON	
	50A	NEMA 5-50P	△	3000	2700	2850	2700	3000	2700	3000	2700	ON	ON	

*1 UPSの入力プラグを取り外し電源盤の端子台に直結した場合。なお、この接続方法の場合はUPSをUL規格適合品としてご利用出来ません。

入力プラグと出力容量の関係

■常時インバータ給電方式

●工場出荷時 ○製品に同梱 △お客さまにてご用意

形状	型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	最大出力容量		AC入力プラグ変更時に 必要となるUPS設定	
					VA	W	設定スイッチ7	設定スイッチ8
ラックマウント型	BU75RW	15A	NEMA 5-15P	●	750	600	OFF	OFF
	BU100RW	15A	NEMA 5-15P	●	1000	800	OFF	OFF
	BU200RW	15A	NEMA 5-15P	●	1100	880	OFF	OFF
		20A	NEMA 5-20P	△	1600	1280	ON	OFF
			NEMA L5-20P	△			ON	OFF
		30A	NEMA L5-30P	△	2000	1600	OFF	ON
	BU300RW	15A	NEMA 5-15P	△	1100	880	OFF	OFF
		20A	NEMA 5-20P	△	1600	1280	ON	OFF
			NEMA L5-20P	△			ON	OFF
		30A	NEMA L5-30P	●	2400	1920	OFF	ON
		35A以上	端子台接続*2	△	3000	2400	ON	ON
タワー型	BU50SW	15A	NEMA 5-15P	●	500	350	-	-
	BU75SW	15A	NEMA 5-15P	●	750	500	-	-
	BU100SW	15A	NEMA 5-15P	●	1000	700	-	-
	BU150SW	15A	NEMA 5-15P	●	1100	950	-	OFF
		20A	NEMA 5-20P	△	1500	1050	-	ON
			NEMA L5-20P	○			-	ON

*2 UPSの入力ケーブルを取り外し、定格35A以上の電源ケーブルを使用して電源盤の端子台に直結した場合。